

cod de activare

Amplasarea codului unic de activare (AC) a dispozitivului tedee bridge

Pentru a adăuga dispozitivul la tedee app puteți de asemenea să:

- ultima pagină a acestui ghid de instalare (1)
- partea de dedesubt a dispozitivului (2)

Pentru a adăuga dispozitivul la tedee app puteți de asemenea să:

- scanați QR codul
- introduceți manual AC (14 caractere)

Sfaturi utile

Înainte de a conecta tedee bridge la o sursă de curent, faceți o fotografie codului pentru a ține și păstrați-o.

ULTIMA PAGINA
A ACESTUI GHID

1



← CODUL PENTRU
ACTIVARE

PARTEA DE DEDESUBT
A TEDEE BRIDGE


2




instalare - 3 pași ușori

pasul 1: descărcați tedee app, creați-vă cont nou si logați-vă
(săriți peste acest pas dacă deja aveți un cont)

1 Descărcați aplicația tedee.



2 Creați-vă cont si logați-vă.



Pagina pentru înregistrare se va deschide.




	Android	iOS
Versiune	6.0 sau superioară	11.2 sau superioară
Conexiune	Internet and Bluetooth® 4.0 sau superioară	Internet and Bluetooth® 4.0 sau superioară

pasul 2 (opțiune A): alimentarea tedee bridge prin portul USB + încărcător USB


1

Conectați încărcătorul USB cu tedee bridge



2


Introduceți încărcătorul USB într-o priză



pasul 2 (opțiune B): alimentarea tedee bridge prin portul micro USB + cablu


1

Conectați cablul micro USB la tedee bridge.



2


Conectați cablul micro USB la o sursă de curent.



pasul 2 (opțiunile A și B): verifica e final

1

Verificați semnalul luminos (LE).



ROȘU - ALBASTRU - VERDE - ALB



Notă: când vedeți ROȘU - ALBASTRU - VERDE - ALB luminând secvențial tedee bridge este gata pentru a fi a tivat în aplicația tedee.

pasul 3: activați tedee bridge folosind tedee app

- 1 Activați conexiunea la Internet, Bluetooth® și localizarea pe telefonul dumneavoastră



- 3 Selectați "Add device" în secțiunea bridge.



Bridge

Add device

selecți

- 2 Logați-vă în aplicația tedee și selectați opțiunea "Add new device" din meniu.

tedee

Your Account

selecți

Add New device

Help

- 4 Furnizați codul pentru activare pentru tedee bridge.

selecți:

Scan QR Code

Type activation code manually



Nota: după scanarea codului QR sau introducerea AC manuală urmați instrucțiunile din aplicația tedee.

resetare fabrică

- deconectați tede de la sursa de alimentare, așteptați 10 secunde și reconectați dispozitivul
- așteptați până secvența ROȘU - ALBASTRU - VERDE - ALB a LED-ului luminează
- acum aveți 10 secunde pentru a reveni la setările de fabrică
- apăsați și țineți apăsat butonul până LED-ul luminează roșu
- după ce eliberați butonul LED-ul va clipi de 3 ori (roșu) și se va opri
- tede de bridge va reporni (poate dura până la un minut)

informații tehnice

specificații tehnice



tedee bridge

Model	TBV1.0	Curent alimentare	5V = 300mA, 1,5W
Greutate	ca. 51.6 gr	Comunicație Wi-Fi®	2,4GHz și 5,0GHz
Dimensiuni	63.5 x 63.5 x 28 mm	Comunicație Bluetooth®	BLE 5.0 2,4GHz
Temperatura de operare	10-40°C (doar în interior)	Securitate	TLS 1.3
Umiditate	maximum 65%	Poate fi împerecheat cu	tedee lock
Origine	Polonia, EU	Instalare recomandată	max 2 metri de tede de lock max 10 metri de router Wi-Fi®
Număr lot producție	Informații suplimentare: Numărul lotului de producție al dispozitivului este dat de primele opt caractere ale "Numărului de serie al dispozitivului (S/N)" vizibile pe eticheta de pe ambalaj și pe eticheta de pe dispozitiv. De exemplu, numărul lotului de producție al dispozitivului cu "Numărul de serie al dispozitivului (S/N)" 10101010-000001 este 10101010.		

Marcare variante
culori

Varianta de culoare a produsului este marcată cu o literă la sfârșitul numelui modelului, pe etichetă și pe plăcuța de marcare a produsului. De exemplu, un dispozitiv cu modelul TLV1.0 în varianta de culoare A este marcat ca "TLV1.0A".


frecvența radio



Tedee bridge este echipat cu două interfețe radio: Bluetooth BLE 5.0 2,4GHz și Wi-Fi 2,4GHz și 5,0GHz.


intervale de frecvență radio


Interfață:	Frecvență:	Se aplică modelului:
Bluetooth® BLE 5.0 2,4 GHz	de la 2.4GHz la 2.483GHz	TBV1.0
Wi-Fi® 2,4GHz	de la 2.4GHz la 2.5GHz	TBV1.0
Wi-Fi® 5,0GHz	de la 5,150GHz la 5,350GHz de la 5,470GHz la 5,725GHz	TBV1.0

Informații suplimentare:	Simbolul de pe ambalaj:																																			
Gama de frecvențe joase 5.15-5.35GHz este doar pentru uz interior.	 <table><tbody><tr><td>AT</td><td>BE</td><td>BG</td><td>CH</td><td>CY</td><td>CZ</td><td>DE</td></tr><tr><td>DK</td><td>EE</td><td>EL</td><td>ES</td><td>FI</td><td>FR</td><td>HR</td></tr><tr><td>HU</td><td>IE</td><td>IS</td><td>IT</td><td>LI</td><td>LT</td><td>LU</td></tr><tr><td>LV</td><td>MT</td><td>NL</td><td>NO</td><td>PL</td><td>PT</td><td>RO</td></tr><tr><td>SE</td><td>SI</td><td>SK</td><td>TR</td><td>UK</td><td></td><td></td></tr></tbody></table>	AT	BE	BG	CH	CY	CZ	DE	DK	EE	EL	ES	FI	FR	HR	HU	IE	IS	IT	LI	LT	LU	LV	MT	NL	NO	PL	PT	RO	SE	SI	SK	TR	UK		
AT	BE	BG	CH	CY	CZ	DE																														
DK	EE	EL	ES	FI	FR	HR																														
HU	IE	IS	IT	LI	LT	LU																														
LV	MT	NL	NO	PL	PT	RO																														
SE	SI	SK	TR	UK																																

Încărcător USB

Greutate	ca. 20.5 g
Dimensiuni	35 x 66.5 x 14 mm
Clasă protecție	II

Curent alimentare	Intrare: 100-240V AC 50/60Hz Ieșire: 5V DC, 1000mA
Simbol clasă de protecție	



Curent alimentare



Pentru a utiliza tedee bridge este necesară conectarea permanentă la o sursă de curent.

Tedee bridge poate fi alimentat în două moduri

- de încărcător USB – conectat direct la o priză de curent alternativ de 100-240V
- prin cablu micro USB – conectat la o sursă de alimentare

Tedee nu își asumă responsabilitatea niciunei încărcător USB, altul decât cel furnizat sau recomandat de tedee.



Versiunea software actuală este vizibilă în aplicația tedee: device / settings / general / software version.

Software-ul Tedee bridge poate fi actualizat în două moduri: automat sau manual.

Tedee bridge verifică automat cele mai recente actualizări de software atunci când o rețea Wi-Fi® este conectată la Internet. În cazul unei erori de rețea sau de comunicare, puteți actualiza direct software-ul folosind aplicația Tedee (Internet și Bluetooth® sunt conexiuni necesare).

De asemenea, puteți verifica cele mai recente actualizări de software disponibile direct în aplicația Tedee: device / settings / general / software version.

Vă rugăm să raportați orice probleme cu aplicația care pot apărea în timpul utilizării (cum ar fi erorile de conectare sau se blochează aplicația) la asistența tehnică Tedee prin e-mail la support@tedee.com, la asistență www.tedee.com/support sau prin telefon la (+48) 884 088 011 de luni până vineri în timpul programului de lucru de la 8:00 la 16:00 CET).

tedee



Semnificație (acțiune)	LED (culoare)	Semnal (tip)	Informații suplimentare
Inițializare	Verde	Clipind (rapid)	LED-ul clipește când dispozitivul este pornit. Acest lucru confirmă p ocesul de inițializare și finali area verificării si temului.
Gata	Roșu – Albastru – Verde – Alb	Clipind (secvențial)	LED-ul clipește după ce dispozitivul se inițializează cu succes. Acest lucru confirmă aptul că tedee bridge este gata de utilizare.
Resetare fabrică	Roșu	Diminuarea luminii	LED-ul clipește cu trei flash-uri oși rapide când butonul este eliberat. Acest lucru confirm faptul că setările din fabrică au fost restaurate.
Eroare	Roșu	Clipind (rapid / lent)	Contactați echipa de asistență tehnică Tedee.

Informații privind conformitatea și garanția

note juridice / de mediu



Declarația de conformitate UE

Tedee Sp. z o.o. declară prin prezenta că dispozitivul radio Tedee Bridge TBV1.0 este în conformitate cu Directiva 2014/53/UE. Textul integral al Declarației de conformitate UE este disponibil la următoarea adresă de internet: www.tedee.com/compliance

WEEE / RoHS

Pentru a preveni un potențial impact negativ asupra mediului, consultați legile și reglementările locale pentru eliminarea corectă a dispozitivelor electronice și a bateriilor din țara dumneavoastră. **Eliminarea bateriilor** – dacă dispozitivul tedee conține baterii (se aplică la încuietorile tedee), nu le aruncați cu deșeurile menajere obișnuite. Predați-le unui punct de reciclare adecvat sau unui punct de colectare. Bateriile utilizate în dispozitivele tedee nu conțin mercur, cadmiu sau plumb peste nivelurile specificate în Directiva 2006/66/CE. **Eliminarea electronicelor** - nu aruncați dispozitivul tedee cu deșeurile menajere obișnuite. Predați-l unui punct de reciclare adecvat sau unui punct de colectare.

Bluetooth®

Bluetooth® marca cuvânt și logo-uri sunt deținute de Bluetooth SIG, Inc și orice utilizare a unor astfel de mărci de către Tedee Sp. z o.o. este sub licență. Alte mărci comerciale și denumiri comerciale sunt cele ale proprietarilor.

Certificat Wi-Fi™

Logo-ul Wi-Fi CERTIFIED™ este o marcă de certificare Wi-Fi Alliance®.

Google, Android și Google Play sunt mărci comerciale ale Google LLC.

Apple and App Store are trademarks of Apple Inc. IOS is a trademark or registered trademark of Cisco in the U.S. and other countries and is used under license.

garanție



Garanție limitată pentru hardware Tedee - Tedee Sp. z o.o. garantează că dispozitivele tedee nu prezintă defecte hardware ale materialelor și manoperei pe o perioadă de cel puțin 2 ani de la data primei achiziții cu amănuntul. Tedee Sp. z o.o. nu își asumă responsabilitatea pentru utilizarea abuzivă a dispozitivelor (inclusiv metodele de încărcare, altele decât cele descrise în această broșură), în special în cazul în care utilizatorul a efectuat modificări sau modificări ale hardware-ului sau software-ului dispozitivului care nu sunt aprobate, recomandate sau furnizate de tedee. Informațiile complete despre garanție sunt disponibile la următorul link: www.tedee.com/warranty

asistență tehnică



Pentru asistență tehnică, vă rugăm să contactați echipa noastră de asistență



support@tedee.com



www.tedee.com/support



(+48) 884 088 011
Luni-Vineri
8am – 4pm (CET)

tedee

Tedee Sp. z o.o. | ul. Bohdanowicza 21/57, 02-127 Varșovia POLONIA
www.tedee.com | support@tedee.com

codul de activare (AC)

Notă: codul de activare este sensibil la litere mari și mici. Când îl tastați, vă rugăm să acordați atenție majusculelor / literele mici.